

Valid for the following Tx Transmitters

Gültig für folgende Handsender

Valable pour les Emetteurs Radio Tx suivants

Geldig voor de volgende handzenders

- F.01U.141.238 Tx NG869
- F.01U.162.682 Tx NG869 red
- 4.998.147.179 Tx B 869
- F.01U.009.882 Tx B 869 red
- 4.998.151.843 Tx B 469
- 4.998.147.180 Tx E 469
- F.01U.506.168 Dummy Tx
- F.01U.009.883 Dummy Tx red
- 4.998.151.844 Tx B 433
- 4.998.151.847 Tx E 433
- 4.998.151.846 Tx E 456
- F.01U.028.266 Tx E 456 AM
- F.01U.009.884 Tx T 173

Notice!

The warranty on the Tx Transmitter is void when the housing is replaced!

Hinweis!

Die Garantie des Tx Handsenders wird aufgehoben, wenn das Gehäuse ersetzt wird!

Remarque !

La garantie de l'Emetteur Radio Tx est caduque si le boîtier est remplacé !


Aanwijzing!

Indien de behuizing vervangen wordt vervalt de garantie op de Tx!

- 1) Open and replace the housing.**
Öffnen und ersetzen Sie das Gehäuse.
Ouvrez le boîtier et remplacez-le.
Open de behuizing en vervang deze.



4.998.150.229.C23



Caution!

Do not touch the grease!

Vorsicht!

Bitte nicht das Fett berühren!

Attention !

Ne touchez pas la graisse !

Let op!

AUB het vet niet aanraken!

- 2) Replace the battery.**
Batterie wechseln.
Changez la pile.
Batterij vervangen.



4.998.153.678

- 3) Perform a test call!**
Machen Sie ein Testruf!
Faites un appel de test !
Start een testoproep!

